

Minuteur « silencieux » compact

Instructions d'utilisation

Merci d'avoir choisi cet appareil de TimeTEX.

1. Avant de faire fonctionner l'appareil

- Lire attentivement le mode d'emploi.
- En suivant le mode d'emploi, vous éviterez également d'endommager l'appareil et de mettre en danger vos droits légaux de réclamation pour des défauts dus à une mauvaise utilisation.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi.
- Merci d'accorder une attention particulière aux consignes de sécurité.
- *Garder ce mode d'emploi dans un endroit sûr.*

2. Pour votre sécurité :

- Ne pas utiliser le produit d'une manière autre que celle indiquée dans ce manuel.
- La réparation, la modification ou l'altération autorisée de l'appareil n'est pas autorisée.

Attention : risque de blessure :

- Garder l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- L'ingestion des piles peut mettre la vie en danger. Si une pile est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes et la mort dans les deux heures qui suivent. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou est entrée dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter, les démonter ou les recharger. Il y a un danger d'explosion !
- Les piles contiennent des acides qui sont nocifs pour la santé. Pour éviter les fuites de piles, remplacez les piles faibles dès que possible.
- Porter des gants et des lunettes de protection résistant aux produits chimiques pour manipuler les piles qui fuient !

Notes importantes sur la sécurité des produits !

- Ne pas exposer l'appareil à des températures, des vibrations et des chocs extrêmes.
- Le protéger de l'humidité.

3. Mise en service :

- Ouvrez le compartiment des piles.
- Placez-y deux piles AA 1,5 V neuves en respectant les polarités.
- Un signal d'alarme court se fait entendre.
- Refermez le compartiment des piles.
- Faites glisser le curseur du volume, situé au-dessus du compartiment des piles, dans la position souhaitée (voir point 4.1).
- L'appareil est prêt à être utilisé.

4. Fonctionnement :

- Posez le minuteur sur une surface plane et lisse, en prenant soin de déplier le support.
- Les aimants intégrés au dos de l'appareil permettent également de le fixer sur une surface magnétique.
- Il peut aussi être suspendu à un mur à l'aide de l'encoche présente au dos.
- Utilisez la molette pour paramétrer la durée souhaitée (1 – 60 minutes). Celle-ci est matérialisée par un affichage en couleur du temps restant.
- Le compte à rebours commence et l'affichage coloré se réduit en continu.
- Une fois le temps écoulé, une alarme retentit, au volume précédemment configuré.
- Ce signal d'alarme peut également être totalement coupé (voir point 4.1).
- Pour arrêter l'alarme, tournez rapidement la molette vers la droite puis ramenez-la en position zéro.

4.1 Paramétrage de l'alarme :

Le curseur situé au-dessus du compartiment des piles vous permet de régler le signal de temps écoulé comme suit :

Volume :  faible /  fort

Durée de l'alarme : 5 ou 60 secondes

4.2 Remplacement des piles :

- Si les fonctions montrent des signes d'affaiblissement, veuillez changer les piles.
- Assurez-vous de respecter les polarités.

5. Entretien et maintenance

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants ! Protéger de l'humidité.
- Retirer les piles si l'appareil est inutilisé pendant une longue période.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec.

6. Élimination des piles

Vous avez peut-être acheté un article qui contient des piles / batteries rechargeables (ci-après dénommées uniquement les (vieilles) piles). C'est pourquoi nous sommes tenus par la loi de vous informer de ce qui suit :

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un point de collecte approprié. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles du type concerné sont vendues. Vous pouvez également retourner gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous) ou les y renvoyer. Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, envoyez vos piles usagées à l'adresse suivante avec la mention «usagé» :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Deggendorferstr. 5 · 4030 Linz · Austria
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Stemmerstr. 54 · 8238 Büssingen · Switzerland

Veuillez noter que notre obligation de reprise est limitée aux piles usagées du type que nous transportons ou avons transportées en tant que piles neuves dans notre gamme

et aux quantités habituelles pour les utilisateurs finaux.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont recyclées.

La poubelle barrée signifie : les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la batterie contient plus de 0,004% de plomb en masse

Cd : Les piles contiennent plus de 0,002% de cadmium en masse

Hg : la pile contient plus de 0,0005% de mercure en masse

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole de la «poubelle barrée» signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Ils doivent plutôt être collectés séparément des déchets municipaux non triés et remis gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas contenus dans l'appareil usagé doivent être séparés de celui-ci avant d'être déposés dans un point de collecte fixe. Vous êtes responsable de la suppression des données personnelles des anciens appareils à éliminer.



Données techniques

Durée :	1 – 60 minutes
Alimentation :	2 x 1,5 V AAA (non inclus)
Dimensions extérieures :	env. 78 x 48 x 78 mm
Poids :	78 g (appareil seul)



Ce manuel ou des extraits de celui-ci ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de TimeTEX. Les données techniques correspondent à l'état au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans notification préalable.

Vous trouverez les dernières données techniques et informations sur votre produit en entrant le numéro d'article utilisé sur l'emballage ou le produit sur notre page d'accueil.