

Zeitdauer-Uhr „Digital 3+X“

Bedienungsanleitung für Art. 61903

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TimeTEX entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- *Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!*

2. Zu Ihrer Sicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

3. Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie eine neue Knopfzelle CR 2032 polrichtig ein.
- Das Display schaltet sich ein (00:00).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Bedienung:

4.1 Rücklauf-Uhr-Modus

- Die Uhr verfügt über 3 Fix-Zeiten = 10 Sekunden, 1 Minute und 10 Minuten. Wird mit diesen Fix-Zeiten gearbeitet, ist zum Beginn lediglich die Taste des gewünschten Zeitfensters zu drücken.
- Das Besondere ist jedoch, dass Sie mittels dieser 3 Fix-Zeiten jeden individuellen Zeitwunsch einstellen können. Möchten Sie z.B. 3 Minuten einstellen, drücken Sie die Taste „1 Min“ einfach 3 Mal. Bevorzugen Sie die Einstellung 12 Minuten, drücken Sie die Tasten „10 Min“ 1 Mal und „1 Min“ 2 Mal. D.h., es lassen sich alle Zeiten einstellen, die in Kombination mit diesen 3 Tasten möglich sind.
- Um den Countdown zu starten wird die „Start/Stop“-Taste gedrückt.
- Der Zeitablauf kann beliebig oft durch Drücken der „Start/Stop“-Taste unterbrochen werden. Zum erneuten Start die „Start/Stop“-Taste erneut drücken.
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton für 60 Sekunden, gleichfalls beginnt die rote Diode und das Display zu blinken. Dieser Vorgang kann beendet werden, indem man die „Start/Stop“-Taste oder eine beliebige Taste drückt. Anschließend wird wieder die ursprünglich eingestellte Zeit angezeigt.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit und ohne, dass die „Start/Stop“-Taste gedrückt wurde, beginnt die Stoppuhr zu laufen und zeigt die Dauer der Zeitüberschreitung an.
- Zur Korrektur der eingestellten Zeit bzw. um die Uhr auf „00:00“ zu stellen, drücken Sie die Taste „RESET“. Vor deren Betätigung muss die Zeit durch die „Start/Stop“-Taste angehalten werden.

- Die maximale Eingabezeit beträgt 99:59 (99 Minuten, 59 Sekunden).

4.2 Stoppuhr-Modus

- Für diesen Modus muss die Zeitanzeige immer auf 00:00 stehen, ansonsten wird automatisch der Rücklauf-Uhr-Modus ausgeführt.
- Um die Zeit auf 00:00 zu stellen, drücken Sie die Taste „RESET“.
- Die Zeit wird gestartet und gestoppt, indem der „START/STOP“-Knopf betätigt wird.
- Die Zeitmessung kann beliebig oft durch Drücken der „START/STOP“-Taste unterbrochen und durch ein erneutes Drücken fortgesetzt werden.
- Beim erfolgreichen Betätigen der „START/STOP“-Taste ertönt ein Signalton und die rote Diode blinkt 1 Mal.

4.3 Alarmeinstellungen

- Mit dem seitlichen Schiebeschalter rechts kann das Ablaufsignal eingestellt werden.
- Das blinkende Lichtsignal ist nicht abstellbar.

Lautstärke:  ausschalten /  einschalten

Alarmdauer: 60 Sekunden

4.4 Batteriewechsel

- Wenn die Funktionen schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterie.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie polrichtig eingelegt ist.

4.5 Aufstellen / Befestigen

- Die Uhr kann mittels des rückseitig integrierten Magnets an magnethaftenden Flächen (z.B. Whiteboards, Stahl-Emaille-Tafeln, Metallflächen) befestigt werden.
- Es besteht auch die Möglichkeit die Uhr mittels des rückseitigen Klapp-Statives aufzustellen. Dieses wird vorsichtig bis zum Einrastpunkt aus- und nach Gebrauch wieder eingeklappt.
- Mit der rückseitigen Klapp-Öse kann die Uhr auch aufgehängt werden. Die Öse nach Gebrauch bitte wieder einklappen.

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

6. Batterieentsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unserem Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
 Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
 Deggendorferstr. 5 · 4030 Linz · Austria
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
 Stemmerstr. 54 · 8238 Büssingen · Switzerland

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben

sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
 Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
 Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



Technische Daten

Zeitdauer:	00:10 – 99:59 Minuten:Sekunden
Spannungsversorgung:	1 x CR 2032 (Knopfzelle)
Gehäusemaße:	ca. 77 x 65 x 17 mm
Gewicht:	52 g (nur das Gerät)



Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TimeTEX veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer auf unserer Homepage.

www.timetex.de | www.timetex.at | www.timetex.ch