

Minuteur « Digital 3+X »

Instructions d'utilisation pour l'article n° 61903

Merci d'avoir choisi cet appareil de TimeTEX.

1. Avant de faire fonctionner l'appareil

- Lire attentivement le mode d'emploi.
- En suivant le mode d'emploi, vous éviterez également d'endommager l'appareil et de mettre en danger vos droits légaux de réclamation pour des défauts dus à une mauvaise utilisation.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi.
- Merci d'accorder une attention particulière aux consignes de sécurité.
- *Garder ce mode d'emploi dans un endroit sûr.*

2. Pour votre sécurité :

- Ne pas utiliser le produit d'une manière autre que celle indiquée dans ce manuel.
- La réparation, la modification ou l'altération autorisée de l'appareil n'est pas autorisée.

⚠ Attention : risque de blessure :

- Garder l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- L'ingestion des piles peut mettre la vie en danger. Si une pile est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes et la mort dans les deux heures qui suivent. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou est entrée dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter, les démonter ou les recharger. Il y a un danger d'explosion !
- Les piles contiennent des acides qui sont nocifs pour la santé. Pour éviter les fuites de piles, remplacez les piles faibles dès que possible.
- Porter des gants et des lunettes de protection résistant aux produits chimiques pour manipuler les piles qui fuient !

⚠ Notes importantes sur la sécurité des produits !

- Ne pas exposer l'appareil à des températures, des vibrations et des chocs extrêmes.
- Le protéger de l'humidité.

3. Mise en service :

- Ouvrez le compartiment de la pile.
- Insérez une pile CR 2032 neuve en respectant la polarité.
- L'écran s'allume (00:00).
- Refermez le compartiment de la pile.
- L'appareil est prêt à être utilisé.

4. Fonctionnement :

4.1 Mode compte à rebours

- Le minuteur présente 3 durées fixes = 10 secondes, 1 minute et 10 minutes. Si l'on travaille avec ces durées fixes, il suffit de presser le bouton correspondant au temps souhaité pour lancer le décompte.
- La particularité de ce minuteur est que vous pouvez partir de ces 3 durées fixes pour paramétrer le temps qui vous convient. Si vous souhaitez p. ex. configurer 3 minutes, pressez simplement 3 fois le bouton « 1 Min ». Si vous préférez un paramétrage à 12 minutes, pressez 1 fois le bouton « 10 Min » et 2 fois « 1 Min ». Ainsi, vous pourrez configurer n'importe quelle durée en combinant ces 3 boutons.
- Le compte à rebours se lance en pressant le bouton « Start/Stop ».
- Le décompte peut être interrompu autant de fois que nécessaire en pressant le bouton « Start/Stop ». Une nouvelle pression du bouton « start/Stop » relance le compte à rebours.
- Une fois le temps écoulé, un signal retentit pendant 60 secondes, couplé au clignotement de l'écran et de la diode rouge. Pour mettre fin à ce processus, pressez le bouton « Start/Stop » ou n'importe quel autre bouton. Le temps initialement paramétré s'affiche alors à nouveau à l'écran.
- Une fois le temps écoulé, sans pression du bouton « Start/Stop », le chronomètre s'enclenche et affiche la durée de dépassement du temps imparti.
- Pour corriger la durée paramétrée ou pour régler l'horloge sur « 00:00 », appuyez sur le bouton « RESET ». Le minuteur doit

avoir été arrêté par pression sur « Start/Stop » avant de pouvoir effectuer cette opération.

- La durée maximale de saisie est de 99:59 (99 minutes, 59 secondes).

4.2 Mode chronomètre

- Pour utiliser ce mode, l'affichage de l'heure doit toujours être réglé sur 00:00, sans quoi le mode compte à rebours sera exécuté automatiquement.
- Pour régler l'heure sur « 00:00 », pressez le bouton « RESET ».
- Le chronomètre se lance et s'arrête en pressant le bouton « START/STOP ».
- Vous pouvez interrompre le déroulement du chronomètre aussi souvent que souhaité en pressant le bouton « START/STOP » et le relancer en le pressant à nouveau.
- Une pression réussie du bouton « START/STOP » fait retentir un signal sonore et clignoter 1 fois la diode rouge.

4.3 Paramétrage de l'alarme

- Le curseur latéral sur la droite de l'appareil permet d'activer le signal sonore de temps écoulé.
- Le voyant clignotant ne peut pas être désactivé.

Volume :  désactiver /  activer

Durée de l'alarme : 60 secondes

4.4 Changement de la pile

- Si les fonctions montrent des signes d'affaiblissement, veuillez changer la pile.
- Assurez-vous de respecter la polarité de la pile.

4.5 Mise en place / fixation

- Le minuteur peut être fixé sur des surfaces magnétiques (p. ex. tableaux blancs, panneaux en acier émaillé, surfaces métalliques) grâce à l'aimant intégré au dos.
- Il est également possible poser l'appareil debout sur une surface à l'aide du pied rabattable situé à l'arrière. Celui-ci se déplie soigneusement jusqu'au point de verrouillage, puis se replie à nouveau après utilisation.
- L'orifice rabattable situé à l'arrière de l'appareil permet également de le suspendre. Après utilisation, n'oubliez pas de le rabattre dans sa position initiale.

5. Entretien et maintenance

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants ! Protéger de l'humidité.
- Retirer les piles si l'appareil est inutilisé pendant une longue période.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec.

6. Élimination des piles

Vous avez peut-être acheté un article qui contient des piles / batteries rechargeables (ci-après dénommées uniquement les (vieilles) piles). C'est pourquoi nous sommes tenus par la loi de vous informer de ce qui suit :

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un point de collecte approprié. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles du type concerné sont vendues. Vous pouvez également retourner gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous) ou les y renvoyer. Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, envoyez vos piles usagées à l'adresse suivante avec la mention « usagé » :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Deggendorferstr. 5 · 4030 Linz · Austria
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen · Switzerland

Veuillez noter que notre obligation de reprise est limitée aux piles usagées du type que nous transportons ou avons transportées en tant que piles neuves dans notre gamme

et aux quantités habituelles pour les utilisateurs finaux.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont recyclées.

La poubelle barrée signifie : les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la batterie contient plus de 0,004% de plomb en masse

Cd : Les piles contiennent plus de 0,002% de cadmium en masse

Hg : la pile contient plus de 0,0005% de mercure en masse

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole de la «poubelle barrée» signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Ils doivent plutôt être collectés séparément des déchets municipaux non triés et remis gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas contenus dans l'appareil usagé doivent être séparés de celui-ci avant d'être déposés dans un point de collecte fixe. Vous êtes responsable de la suppression des données personnelles des anciens appareils à éliminer.



Données techniques

Durée :	00:10 – 99:59 minutes:secondes
Alimentation :	1 x CR 2032 (pile bouton)
Dimensions extérieures :	env. 77 x 65 x 17 mm
Poids :	52 g (appareil seul)



Ce manuel ou des extraits de celui-ci ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de TimeTEX. Les données techniques correspondent à l'état au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans notification préalable. Vous trouverez les dernières données techniques et informations sur votre produit en entrant le numéro d'article utilisé sur l'emballage ou le produit sur notre page d'accueil.

www.timetex.de | www.timetex.at | www.timetex.ch