





Les pochettes étant transparentes, elles peuvent même être vues des deux côtés sur des surfaces vitrées et sont presque invisibles.

Les pochettes peuvent contenir jusqu'à 3 feuilles et peuvent être réutilisées à l'infini. Si l'adhérence des deux bandes adhésives - sans colle, basées sur la nanotechnologie - s'affaiblit, il suffit de les rincer à l'eau, de les laisser sécher et les pochettes sont à nouveau utilisables.

## Instructions pour les TimeTEX pochettes d'affichage A3, Art. 10697



Retirer simplement les films de protection.



Positionner d'abord la pochette d'affichage en haut ou en bas en appuyant sur une bande adhésive.



Ensuite, insérer la feuille d'information jusqu'à la butée et fixer la deuxième bande adhésive, également en appuyant brièvement.



C'est terminé ! Vous pouvez changer le contenu aussi souvent que vous le souhaitez, repositionner ou retirer la pochette d'affichage.

### Anwendungshinweis:

1. Bei Anwendung an beidseitig verglasten Flächen kann es zu Beschädigungen kommen. Bitte an den Stellen, an denen die Pochette aufgebracht wird, keine Klebefolien aufbringen.
2. Bei Verwendung in der Küche oder in anderen Bereichen, in denen die Pochette mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen kann, ist eine regelmäßige Reinigung zu empfehlen.